

Инструкция по

Краткие сведения

KT-1000RUS - универсальный пульт дистанционного управления для кондиционера, поддерживает управление более 1000 моделей кондиционеров известных торговых марок. Обладает такими преимуществами, как низкое потребление энергии, большая дистанция работы, ЖК дисплей, встроенные часы и таймер. Простая настройка, удобное расположение кнопок делает использование пульта простым и понятным.


Описание кнопок



1. Индикатор передачи команд
2. Скорость вращения вентилятора
3. Направление потока воздуха
4. Вкл./Выкл.
5. Переключение режима работы
6. Управление потоком воздуха
7. Автоматическое распределение потока воздуха
8. Управление скоростью вращения вентилятора
9. Индикатор режима работы
10. Индикация температуры
11. Индикация часов, таймера и кода
12. Настройка Вкл./Выкл.
13. Кнопка подтверждения
14. Увеличение температуры
15. Понижение температуры
16. Кнопка настройки часов
17. Включение таймера
18. Выключение таймера

Установка элементов питания

Откройте крышку батарейного отсека, соблюдая полярность (+/-) установите два элемента питания типа AAA, как показано на рисунке и закройте крышку. Если элементы питания установлены правильно, то в левом нижнем углу ЖК дисплея появятся часы.



Настройка пульта

Настоящая модель пульта имеет три режима настройки, (А, В, С) любой из которых может быть использован. Перед началом настройки пульта подключите кондиционер к электросети и убедитесь в его работоспособности.


А. Ручная установка кода

1. Из таблицы кодов выберите первый код, соответствующий названию торговой марки кондиционера. Например, для торговой марки Haier подходят коды с 001 по 019.

Brand	Code
Haier	001-019

2. Нажмите и удержите кнопку "SET" пока на дисплее в правом нижнем углу не появятся мигающие цифры кода. Кнопками "TEMP" ▲▼ установите код, выбранный из таблицы кодов.

Цифры кода мигают



3. Для завершения установки нажмите кнопку "OK" выбранный код на дисплее перестанет мигать.

Код перестал мигать



4. Направьте пульт на кондиционер и проверьте правильность выполнения кондиционером команд с пульта. Если пульт неправильно управляет кондиционером, то необходимо повторить настройку с последующими кодами из таблицы кодов.

В. Ручной поиск кода

1. Направьте пульт на окошко приема ИК сигнала кондиционера.



2. Нажмите и удержите кнопку "SET", пока на дисплее в правом нижнем углу не появятся мигающие цифры кода. Нажимайте кнопку "TEMP" ▲, до тех пор, пока кондиционер не включится.



Код перестал мигать



3. Для завершения установки нажмите кнопку "OK" отображаемый код на дисплее перестанет мигать.

4. Проверьте правильность выполнения кондиционером команд с пульта. Если пульт неправильно управляет кондиционером, то необходимо использовать настройку "Ручной установки кода" с поочередным перебором кодов из таблицы кодов.

С. Автоматический поиск кода

1. Направьте пульт на окошко приема ИК сигнала кондиционера.



2. Нажмите и удержите кнопку "SET" (около 6 сек), пока в правом нижнем углу дисплея цифры кода не станут меняться. Включится режим автоматического перебора кода с одновременной подачей команды Вкл./Выкл.



3. Ожидайте момента включения (или выключения, если кондиционер был включён) кондиционера, как только это произойдет, для остановки процесса поиска нажмите кнопку "SET" отображаемый код на дисплее зафиксируется.

